

FEUILLE D'OR





FEUILLE D'OR

COLLECTIONS « INCRUSTATION »

DÉCOR OR 30228
 DÉCOR PLATINE & NOIR 30198
 DÉCOR PLATINE & BLANC 30197
 DÉCOR BORDURE PLATINE AILE NOIRE 30199



Assiette de présentation
Underplate
Ø 31 cm - 12.5"
Ref. 30228 337 0025



Assiette gastronomie
Large dinner plate
Ø 28 cm - 11"
Ref. 30228 301 0002



Assiette gourmet
Dinner plate
Ø 26 cm - 10,2"
Ref. 30228 301 0003



Assiette à dessert
Dessert plate
Ø 22 cm - 9"
Ref. 30228 3010007



Assiette à gâteaux
Salad plate
Ø 19 cm - 7.5"
Ref. 30228 301 0009



Assiette à pain
Butter plate
Ø 16 cm - 6.3"
Ref. 30228 301 0010



Assiette creuse à aile
Rim soup plate
Ø 24 cm - 9.4"
Ref. 30228 301 0005



Assiette creuse calotte
Rimless soup plate
Ø 19 cm - 7.5"
Ref. 30228 107 0006



Assiette demi lune
Crescent salad plate
L : 20 cm - 7.9"
l : 10,7 cm - 4.2"
Ref. 30228 301 0013



Plat rond creux
Deep platter
Ø 31,5 cm - 12.4"
Ref. 30228 128 0035



Plat rond plat
Flat dish
Ø 31,5 cm - 12.4"
Ref. 30228 128 0031



Plat à tarte
Tart platter
Ø 31,5 cm - 12.4"
Ref. 30228 111 0071



Plat ovale
Oval dish
L : 40 cm - 15.75"
l : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 30228 301 0042



Plat ovale
Oval dish
L : 34,5 cm - 13.6"
l : 26,7 cm - 10.5"
Ref. 30228 301 0040



Plat à gâteaux
Pastry platter
Ø 26,5 cm - 10.3"
Ref. 30228 304 0070



Plat à poisson
Fish platter
L : 59 cm - 23.2"
l : 24,3 cm - 9.5"
Ref. 30228 301 0093



Ravier
Pickle dish
L 23 cm - 9"
l : 16,4 cm - 6.4"
Ref. 30228 128 0065



Baker
Vegetable dish
L : 23,5 cm - 9.2"
l : 18,5 cm - 7.2"
Ref. 30228 301 0078



Plat à cake
Oblong cake platter
L : 39 cm - 15.4"
l : 15,5 cm - 6.1"
Ref. 30228 349 0073



Saladier
Salad bowl
Ø 25 cm - 9.8"
130 cl - 44 oz
Ref. 30228 301 0053



Légumier
Covered vegetable dish
85 cl - 28.7 oz
Ø 21,5 cm - 8.4"
Ref. 30228 301 0050



Soupière
Soup tureen
230 cl - 77.7 oz
Ø 24,5 cm - 9.6"
Ref. 30228 301 0046



Jatte à crème
Cream bowl
100 cl - 33.8 oz
Ø 23 cm - 9"
Ref. 30228 301 0076



Saucière
Sauce boat
30 cl - 10.1 oz
Ø 17,5 cm - 6.8"
Ref. 30228 301 0060



Bol bouillon & soucoupe
Soup cup and saucer
17 cl - 5.7 oz
Ø 16 cm - 6.2"
Ref. 30228 301 0381



Coupe salad
Individual salad bowl
48 cl - 16.8 oz
Ø 16 cm - 6.2"
Ref. 30228 301 0059



Coupe creuse
Serving dish
Ø 13,5 cm - 5.3"
Ref. 30228 111 0011



Bol à céréales
Cereal bowl
25 cl - 8.45 oz
Ø 14 cm - 5.5"
Ref. 30228 301 0058



Porte douceur
3 tier cake plate
H 42 cm - 16.5"
Ref. 30228 301 0097



Théière
Teapot
130 cl - 44 oz
Ref. 30228 301 0410



Cafetière
Coffeepot
130 cl - 44 oz
Ref. 30228 301 0400



Bol à Riz
Rice bowl
Ø 12 cm - 4.7"
20 cl - 6.7 oz
Ref. 30228 355 1750



Bol à Soupe
Soup bowl
Ø 13 cm - 5.1"
25 cl - 8.4 oz
Ref. 30228 355 1751



Coupelle à soja
Soy bowl
Ø 10,2 cm - 4"
4 cl - 1.4 oz
Ref. 30228 355 1757



Porte-Baguettes
Chopsticks holder
L : 5 cm - 2"
l : 2,3 cm - W: 0.9"
Ref. 31068 355 1752



Porte-cuillère chinoise
Chinese spoon holder
L : 8,2 cm - L: 3.2"
l : 5,5 cm - W: 2.2"
Ref. 31068 355 1756



Cuillère chinoise
Chinese spoon
L : 14 cm - L: 5.5"
Ref. 31068 355 1753



Tasse & soucoupe thé chinoise
Chinese tea cup and saucer
Ø 15 cm - 5.9"
H : 9,3 cm - 3.6"
20 cl - 6.7 oz
Ref. 30228 349 0344



Tasse & soucoupe thé chinoise
Chinese tea cup and saucer
Ø 10,5 cm - 4.1"
H : 8 cm - 3.1"
15 cl - 5 oz
Ref. 30228 450 0345



Cafetière orientale
Oriental coffeepot
62 cl - 20.9 oz
Ref. 30228 371 1590



Sucrier
Sugar box
36 cl - 12.1 oz
Ref. 30228 301 0420



Crémier
Cream jug
21 cl - 7.1 oz
Ref. 30228 301 0430



Tasse sans anse / Tasse café orientale
Cup without handle / Oriental coffee cup
4 cl - 1.3"
Ref. 30228 371 1593



Tasse & soucoupe café
Coffee cup and saucer
9 cl - 3 oz
Ref. 30228 301 0361



Tasse & soucoupe thé
Tea cup and saucer
16 cl - 6.54 oz
Ref. 30228 301 0370



Tasse & soucoupe déjeuner
Capuccino cup and saucer
33 cl - 11.6 oz
Ref. 30228 301 0384



Existe aussi en platine
Available in platinum