

CLAIR DE LUNE



CLAIR DE LUNE

DÉCOR ARCADES 31272
DÉCOR UNI 31271/31275

COLLECTIONS « CONTEMPORAINE »



Assiette de présentation
Underplate
Ø : 31 cm - 12.2"
Ref. 31272 337 0025



Assiette gastronomie
Large dinner plate
Ø : 28 cm - 11"
Ref. 31272 301 0002



Assiette dessert
Dessert plate
Ø : 22 cm - 8.7"
Ref. 31272 301 0007



Assiette à gâteaux
Salad plate
Ø : 19 cm - 7.5"
Ref. 31272 301 0009



Assiette à pain
Bread and butter plate
Ø : 16 cm - 6.3"
Ref. 31272 301 0010



Assiette creuse calotte
Rimless soup plate
Ø : 19 cm - 7.5"
Ref. 31272 107 0006



Assiette creuse à aile
Rim soup plate
Ø : 24 cm - 9.4"
Ref. 31272 301 0005



Plat rond creux
Deep platter
Ø : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 31272 128 0035



Plat rond plat
Flat dish
Ø : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 31272 128 0031



Plat à tarte
Tart platter
Ø : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 31272 111 0071



Plat à tarte sur pied
Footed cake platter
Ø : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 31272 371 0569



Plat ovale
Oval dish
L : 40 cm - 15.8"
l : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 31272 301 0042



Plat ovale
Oval dish
L : 34,5 cm - 13.6"
l : 26,7 cm - 10.5"
Ref. 31272 301 0040



Ravier
Pickle dish
L : 23 cm - 9"
l : 16,4 cm - 6.4"
Ref. 31272 128 0065



Baker
Vegetable dish
L : 23,6 cm - 9.3"
l : 18,5 cm - 7.2"
Ref. 31272 301 0078



Plat à cake
Oblong cake platter
L : 39 cm - 15.4"
l : 15,5 cm - 5.3"
Ref. 31272 349 0073



Saladier
Salad bowl
Ø : 25 cm Ø : 9.8"
130 cl - 43.9 oz
Ref. 31272 301 0053



Soupière
Soup tureen
250 cl - 84.5 oz
L : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 31272 314 0045



Saucière
Sauce boat
Ø : 17,5 cm Ø : 6.8"
30 cl - 10.1 oz
Ref. 31272 301 0060



Bol à riz*
Rice bowl
Ø : 12 cm - 4.7"
20 cl - 6.8 oz
Ref. 31272 355 1750
**



Bol à soupe*
Soup bowl
Ø : 13 cm - 5.1"
25 cl - 8.5 oz
Ref. 31272 355 1751
**



Porte baguette*
Chopsticks holder
L : 5 cm - 2"
Ref. 31272 355 1752
**



Tasse & soucoupe thé chinoise*
Chinese teacup and saucer
Ø : 15 cm Ø : 6.3"
20 cl - 6.8 oz
Ref. 31272 349 0344
**



Tasse & soucoupe thé chinoise*
Chinese teacup and saucer
Ø : 10,5 cm Ø : 4.1"
15 cl - 5.1 oz
Ref. 31272 450 0345
**



Cremier
Creamer
15 cl - 5.1 oz
Ref. 31272 314 0430



Sucrier
Sugar box
30 cl - 10.2 oz
Ref. 31272 314 0420



Bol à céréales
Cereal bowl
Ø : 14 cm - 5.5"
25 cl - 8.5 oz
Ref. 31272 301 0058



Bol bouillon & soucoupe
Soup cup and saucer
Ø : 16 cm - 6.2"
17 cl - 5.7 oz
Ref. 31272 301 0381



Coupelle à fruits
Small fruit dish
Ø : 12 cm - 4.7"
15 cl - 5.1 oz
Ref. 31272 301 0322



Theière
Teapot
105 cl - 35.5 oz
Ref. 31272 314 0410



Cafetière
Coffeepot
100 cl - 33.9 oz
Ref. 31272 314 0400



Tasse à sake*
Sake cup
6 cl - 2 oz
Ref. 31272 371 1594
**



Tasse & soucoupe espresso
Espresso cup and saucer
Ø : 12 cm - 4.7"
7 cl - 2.3 oz
Ref. 31272 301 2232



Tasse & soucoupe café
Coffee cup and saucer
Ø : 12 cm - 4.7"
9 cl - 3 oz
Ref. 31272 301 2231



Tasse & soucoupe thé
Teacup and saucer
Ø : 16,5 cm - 6.5"
16 cl - 5.7 oz
Ref. 31272 301 2234



Tasse & soucoupe déjeuner
Cappuccino cup and saucer
Ø : 17,2 cm - 6.5"
30 cl - 10.1 oz
Ref. 31272 109 0384



Existe aussi en décor uni, sauf pièces indiquées par *
Available in plain decor, except for pieces indicated with an *

Coupelle à os CDL uni Ref. 31271 323 2391
Coupelle à soja CDL uni Ref. 31271 355 1757

** Photo pièce décorée non disponible
** Photo of decorated piece not available