

# TAMBOUR





TAMBOUR

DÉCOR 30425

COLLECTIONS « INTEMPORELLE »



Assiette de présentation  
*Underplate*  
Ø : 31 cm - 12.5"  
Ref. 30425 537 0025



Assiette gastronomie  
*Large dinner plate*  
Ø : 28 cm - 11"  
Ref. 30425 537 0022



Assiette à dessert  
*Dessert plate*  
Ø : 22 cm - 9"  
Ref. 30425 537 0007



Assiette à gâteaux  
*Salad plate*  
Ø : 19 cm - 7.5"  
Ref. 30425 501 0009



Assiette à pain  
*Bread & butter plate*  
Ø : 16 cm - 6.3"  
Ref. 30425 501 0010



Assiette creuse à aile  
*Rim soup plate*  
Ø : 24 cm - 9.2"  
Ref. 30425 501 0005



Assiette creuse calotte  
*Rimless Soup plate*  
Ø : 19 cm - 7.5"  
Ref. 30425 507 0006



Plat rond creux  
*Deep platter*  
Ø : 31,5 cm - 12.4"  
Ref. 30425 528 0035



Plat rond plat  
*Flat dish*  
Ø : 31,5 cm - 12.4"  
Ref. 30425 528 0031



Plat à tarte  
*Tart platter*  
Ø : 31,5 cm - 12.4"  
Ref. 30425 511 0071



Plat ovale  
*Oval dish*  
L : 40 cm - 15.75"  
l : 31,5 cm - 12.4"  
Ref. 30425 501 0042




Plat à cake  
*Oblong cake platter*  
L : 39 cm - 15.4"  
l : 15,5 cm - 6.1"  
Ref. 30425 511 0073



Ravier  
*Pickle dish*  
L 23 cm - 9"  
l : 16,4 cm - 6.4"  
Ref. 30425 528 0065



Baker  
*Vegetable dish*  
L 23,6 cm - 9.3"  
Ref. 30425 501 0078



TAMBOUR

DÉCOR 30425

COLLECTIONS « INTEMPORELLE »



Saladier  
Salad bowl  
Ø : 25 cm - 9.8"  
Ref. 30425 501 0053



Soupière  
Soup tureen  
250 cl - 84.5 oz  
Ref. 30425 501 0045



Saucière  
Sauce boat  
30 cl - 10.1 oz  
Ref. 30425 501 0060



Bol bouillon & soucoupe  
Soup cup and saucer  
17 cl - 5.7 oz  
Ø : 16 cm - 6.2"  
Ref. 30425 501 0381



Coupelle à soja  
Soy bowl  
Ø : 10,2 cm - 4"  
4 cl - 1.4 oz  
Ref. 30425 355 1757



Crémier  
Creamer  
26 cl - 8.8 oz  
Ref. 30425 508 0430



Sucrier  
Sugar box  
32 cl - 10.8 oz  
Ref. 30425 508 0421



Bol à Riz  
Rice bowl  
Ø : 12 cm - 4.7"  
20 cl - 6.7 oz  
Ref. 30425 355 1750



Bol à Soupe  
Soup bowl  
Ø : 13 cm - 5.1"  
25 cl - 8.4 oz  
Ref. 30425 355 1751



Théière  
Teapot  
120 cl - 40.5 oz  
Ref. 30425 508 0404



Tasse & soucoupe café  
Coffee cup and saucer  
9 cl - 3 oz  
Ref. 30425 501 2231



Tasse & soucoupe thé  
Teacup and saucer  
16 cl - 5.4oz  
Ref. 30425 501 2234



Tasse & soucoupe déjeuner  
Cappuccino cup and saucer  
30 cl - 10.1 oz  
Ref. 30425 301 2235



Tasse & soucoupe thé chinoise  
Chinese teacup and saucer  
Ø : 15 cm - 5.9"  
H : 9,3 cm - 3.6"  
20 cl - 6.7 oz  
Ref. 30425 349 0344



Tasse & soucoupe thé chinoise  
Chinese teacup and saucer  
Ø : 10,5 cm - 4.1"  
H : 8 cm - 3.1"  
15 cl - 5 oz  
Ref. 30425 450 0345