

MATIGNON



MATIGNON

COLLECTIONS « RELIEF »

DÉCOR NOIR OR 30631
 DÉCOR BLANC OR 30632
 DÉCOR BLANC PLATINE 30633
 DÉCOR SABLE OR 30641
 DÉCOR SABLE PLATINE 30630
 DÉCOR LAVANDE OR 30636
 DÉCOR LAVANDE PLATINE 30637

DÉCOR CERISE OR 34621
 DÉCOR CERISE PLATINE 30629
 DÉCOR BLEU PISCINE OR 30650
 DÉCOR BLEU PISCINE PLATINE 30651
 DÉCOR VERT POMME OR 30654
 DÉCOR VERT POMME PLATINE 30655
 DÉCOR BLEU DE FOUR OR 30559



Assiette de présentation
Underplate
 Ø : 31 cm - 12.2"
 Ref. 30631 337 0025



Assiette gastronomie
Large dinner plate
 Ø : 28 cm - 11"
 Ref. 30631 337 0022



Assiette à dessert
Dessert plate
 Ø : 22 cm - 8.7"
 Ref. 30631 337 0007



Assiette à gâteaux
Salad plate
 Ø : 19 cm - 7.5"
 Ref. 30631 301 0009



Assiette à pain
Bread and butter plate
 Ø : 16 cm - 6.3"
 Ref. 30631 301 0010



Assiette creuse à aile
Rim soup plate
 Ø : 24 cm - 9.4"
 Ref. 30631 301 0005



Assiette creuse calotte
Rimless soup plate
 Ø : 19 cm - 7.5"
 Ref. 30631 107 0006



Assiette salade 1/2 lune
Crescent salad plate
 L : 20 cm - 7.8"
 l : 10,7 cm - 4.7"
 Ref. 30631 301 0013



Plat ovale
Oval dish
 L : 40 cm - 15.75"
 l : 31,5 cm - 12.4"
 Ref. 30631 301 0042



Plat ovale
Oval dish
 L : 34,5 cm - 13.6"
 l : 26,7 cm - 10.5"
 Ref. 30631 301 0040



Plat rond creux
Deep platter
 Ø : 31,5 cm - 12.4"
 Ref. 30631 128 0035



Plat rond plat
Flat dish
 Ø : 31,5 cm - 12.4"
 Ref. 30631 128 0031



Plat à tarte
Tart platter
 Ø : 31,5 cm - 12.4"
 Ref. 30631 111 0071



Ravier
Pickle dish
 L : 23 cm - 9"
 l : 16,4 cm - 6.4"
 Ref. 30631 128 0065



Baker
Vegetable dish
 L : 23,5 cm - 9.2"
 l : 18,5 cm - 7.2"
 Ref. 30631 301 0078

MATIGNON

COLLECTIONS « RELIEF »

DÉCOR NOIR OR 30631
DÉCOR BLANC OR 30632
DÉCOR BLANC PLATINE 30633
DÉCOR SABLE OR 30641
DÉCOR SABLE PLATINE 30630
DÉCOR LAVANDE OR 30636
DÉCOR LAVANDE PLATINE 30637

DÉCOR CERISE OR 34621
DÉCOR CERISE PLATINE 30629
DÉCOR BLEU PISCINE OR 30650
DÉCOR BLEU PISCINE PLATINE 30651
DÉCOR VERT POMME OR 30654
DÉCOR VERT POMME PLATINE 30655
DÉCOR BLEU DE FOUR OR 30559



Plat à cake
Oblong cake platter
L : 39 cm - 15.4"
l : 15,5 cm - 6.1"
Ref. 30631 349 0073



Saladier
Salad bowl
Ø : 25 cm - 9.8"
130 cl - 44 oz
Ref. 30631 301 0053



Soupière
Soup tureen
250 cl - 84.5 oz
Ref. 30631 301 0045



Saucière
Sauce boat
30 cl - 10.1 oz
Ø : 17,5 cm - 6.8"
Ref. 30631 301 0060



Bol bouillon & soucoupe
Soup cup and saucer
Ø : 16 cm - 6.3"
17 cl - 5.7 oz
Ref. 30631 301 0381



Coupelle à fruits
Small fruit dish
15 cl - 5 oz
Ref. 30631 301 0322



Bol à céréales
Cereal bowl
25 cl - 8.45 oz
Ø : 14 cm - 5.5"
Ref. 30631 301 0058



Crémier
Creamer
21 cl - 7.1 oz
Ref. 30631 301 0430



Sucrier
Sugar box
36 cl - 12.1 oz
Ref. 30631 301 0420



Théière boule
Round teapot
125 cl - 42.2 oz
Ref. 30631 301 0412



Cafetière
Coffeepot
130 cl - 44 oz
Ref. 30631 301 0400



Tasse & soucoupe café
Coffee cup and saucer
9 cl - 3 oz
Ref. 30631 301 2231



Tasse & soucoupe thé
Teacup and saucer
16 cl - 5.4 oz
Ref. 30631 301 2234



Tasse & soucoupe déjeuner
Cappuccino cup and saucer
30 cl - 10.1 oz
Ref. 30631 301 2235

Existe aussi en blanc or, sablé or, lavande or, cerise or, bleu piscine or, bleu de four, vert pomme or, blanc platine, sablé platine, lavande platine, cerise platine, bleu piscine platine, vert pomme platine



Ref. 30632 / Ref. 30633 / Ref. 30641 / Ref. 30630 / Ref. 30636 / Ref. 30637 / Ref. 34621 / Ref. 30629 / Ref. 30650 / Ref. 30651 / Ref. 30654 / Ref. 30655 / Ref. 30559