

POMPADOUR





POMPADOUR

DÉCOR 31149

COLLECTIONS « INCRUSTATION »



Assiette de présentation
Underplate
Ø : 31 cm - 12.5"
Ref. 31149 337 0025



Assiette gastronomie
Large dinner plate
Ø : 28 cm - 11"
Ref. 31149 301 0002



Assiette gourmet
Dinner plate
Ø : 26 cm - 10.2"
Ref. 31149 301 0003



Assiette à dessert
Dessert plate
Ø : 22 cm - 9"
Ref. 31149 301 0007



Assiette à pain
Bread and butter plate
Ø : 16 cm - 6.3"
Ref. 31149 301 0010



Tasse & soucoupe café
Coffee cup and saucer
9 cl - 3 oz
Ref. 31149 301 0361

**



Tasse & soucoupe thé
Teacup and saucer
16 cl - 6.54 oz
Ref. 31149 301 0370



Tasse & soucoupe déjeuner
Cappuccino cup and saucer
20 cl - 6.7 oz
Ref. 31149 301 0384

**



Tasse sans anse / Tasse café orientale
Cup without handle / Oriental coffee cup
4 cl - 1.4 oz
Ref. 31149 371 1593

**

Assiette à gâteaux
Salad plate
Ø : 19 cm - 7.5"
Ref. 31149 301 0009

Assiette creuse à aile
Rim soup plate
Ø : 24 cm - 9.4"
Ref. 31149 301 0005

Assiette creuse calotte
Rimless Soup plate
Ø : 19 cm - 7.5"
Ref. 31149 107 0006

Plat rond creux
Deep platter
Ø : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 31149 128 0035

Plat rond plat
Flat dish
Ø : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 31149 128 0031

Plat à tarte
Tart platter
Ø : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 31149 111 0071

Ravier
Pickle dish
L : 23 cm - 9"
l : 16,4 cm - 6.4"
Ref. 31149 128 0065

Baker
Vegetable dish
L : 23,6 cm - 9.3"
l : 18,5 cm - 7.2"
Ref. 31149 301 0078

Assiette salade demi-lune
Crescent salad plate
L : 20 cm - 7.9"
l : 10,7 cm - 4.
Ref. 31149 301 0013

Plat à poisson
Fish platter
L : 59 cm - 23.2"
l : 24,3 cm - 9.5"
Ref. 31149 301 0093

Plat à cake
Oblong cake platter
L : 39 cm - 15.4"
l : 15,5 cm - 6.1"
Ref. 31149 349 0073

Plat à gâteaux
Pastry platter
Ø : 26,5 cm - 10.3"
Ref. 31149 304 0070

Saladier
Salad bowl
Ø : 25 cm - 9.8"
l : 130 cl - 44 oz
Ref. 31149 301 0053

Légumier
Covered vegetable dish
85 cl - 28.7 oz
Ref. 31149 301 0050

Soupière
Soup tureen
230 cl - 77.7 oz
Ref. 31149 301 0046

Jatte à crème
Cream bowl
100 cl - 33.8 oz
Ø : 23 cm - 9"
Ref. 31149 301 0076

Saucière
Sauce boat
30 cl - 10.1 oz
Ø : 17,5 cm - 6.8"
Ref. 31149 301 0060

Bol bouillon & soucoupe
Soup cup and saucer
17 cl - 5.7 oz
Ø : 16 cm - 6.2"
Ref. 31149 301 0381

Coupe creuse
Serving dish
Ø : 13,1 cm - 5.1"
Ref. 31149 111 0011

Bol à céréales
Cereal bowl
25 cl - 8.45 oz
Ø : 14 cm - 5.5"
Ref. 31149 301 0058

Porte douceur
3 tier cake plate
H : 42 cm - 16.5"
Ref. 31149 301 0097

Théière
Teapot
130 cl - 44 oz
Ref. 31149 301 0410

Cafetière
Coffeepot
130 cl - 44 oz
Ref. 31149 301 0400

Cafetière orientale
Oriental coffeepot
62 cl - 20.9 oz
Ref. 31149 371 1590

Crémier
Creamer
21 cl - 7.1 oz
Ref. 31149 301 0430

Sucrier
Sugar box
36 cl - 12.1 oz
Ref. 31149 301 0420

Coquetier
Eggcup
H : 5,2 cm - 2"
Ref. 31149 301 2000

Plat ovale
Oval dish
L : 40 cm - 15.75"
l : 31,5 cm - 12.4"
Ref. 31149 301 0042

Plat ovale
Oval dish
L : 34,5 cm - 13.6"
l : 26,7 cm - 10.5"
Ref. 31149 301 0040

Coupe salade
Individual salad bowl
48 cl - 16.8 oz
Ø : 16 cm - 6.2"
Ref. 31149 301 0059

** Photo pièce décorée non disponible
** Photo of decorated piece not available

[Retour au sommaire](#)