



COLLECTION ÉTERNITÉ

Collection « intemporelle » - DÉCOR EN EXTRA BLANC/COLLECTION IN EXTRA WHITE - Décor 30721



Assiette de présentation
Underplate

Ø : 31 cm - Ø: 12.2"
Ø : 21 cm (int.) - Ø: 8.3" (int.)
Ref. 30721 537 0025



Assiette gastronomie
Large dinner plate

Ø : 28 cm - Ø: 11"
Ø : 18,5 cm (int.) - Ø: 7.3" (int.)
Ref. 30721 537 0022



Assiette à dessert
Dessert plate

Ø : 22 cm - Ø: 8.7"
Ø : 14,5 cm (int.) - Ø: 5.7" (int.)
Ref. 30721 537 0007



Assiette à pain
Bread & butter plate

Ø : 16,2 cm - Ø: 6.4"
Ø : 10,6 cm (int.) - Ø: 4.2" (int.)
Ref. 30721 501 0010



Assiette creuse à aile
Rim Soup plate

Ø : 23,5 cm - Ø: 9.3"
Ø : 15,5 cm (int.) - Ø: 6.1" (int.)
17 cl - 5.7 oz
Ref. 30721 501 0005



Assiette risotto
Risotto plate

Ø : 28,5 cm - Ø: 11.2"
Ø : 16 cm (int.) - Ø: 6.3" (int.)
25 cl - 8.5 oz
Ref. 30721 549 0038



Plat rond creux
Deep platter

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 21,5 cm (int.) - Ø: 8.5" (int.)
55 cl - 14.2 oz
Ref. 30721 528 0035



Plat rond plat
Flat dish

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 21,5 cm (int.) - Ø: 8.5" (int.)
Ref. 30721 528 0031



Plat à tarte
Tart platter

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 26,5 cm (int.) - Ø: 10.4" (int.)
Ref. 30721 511 0071

COLLECTION ÉTERNITÉ

Collection « intemporelle » - DÉCOR EN EXTRA BLANC / COLLECTION IN EXTRA WHITE - Décor 30721



Plat ovale
Oval dish

L : 41,8 cm - L: 16.5"
l : 30,3 cm - W: 11.9"
Ref. 30721 433 0042



Ravier
Pickle dish

L : 23 cm - L: 9.1"
l : 16,4 cm - W: 6.5"
Ref. 30721 528 0065



Baker
Vegetable dish

L : 23,6 cm - L: 9.3"
l : 18,5 cm - W: 7.3"
37 cl - 12.5 oz
Ref. 30721 501 0078



Plat à cake
Oblong cake platter

L : 39 cm - L: 15.4"
l : 15,5 cm - W: 6.1"
Ref. 30721 549 0073



Saladier
Salad bowl

Ø : 26 cm - Ø: 10.2"
H : 13 cm - H: 5.1"
220 cl - 74.4 oz
Ref. 30721 549 0053



Saucière
Sauce boat

Ø : 17,5 cm - Ø: 6.9"
H : 7,5 cm - H: 3"
30 cl - 10.1 oz
Ref. 30721 501 0060



Bol à céréales
Cereal bowl

Ø : 15,5 cm - Ø: 6.1"
H : 8,2 cm - H: 3.2"
40 cl - 13.5 oz
Ref. 30721 549 0055



Théière
Teapot

L : 24 cm - L: 9.4"
H : 18 cm - H: 7.1"
100 cl - 33.8 oz
Ref. 30721 508 0404



Crémier
Creamer

H : 9,5 cm - H: 3.7"
15 cl - 5.1 oz
Ref. 30721 508 0431



Sucrier
Sugar box

Ø : 8,5 cm - Ø: 3.3"
H : 11,5 cm - H: 4.5"
25 cl - 8.5 oz
Ref. 30721 523 0421



Tasse & soucoupe café
Coffee cup & saucer

Ø : 12,8 cm - Ø: 5"
H : 6 cm - H: 2.4"
7,5 cl - 2.5 oz
Ref. 30721 501 2231



Tasse & soucoupe thé
Teacup & saucer

Ø : 16 cm - Ø: 6.3"
H : 5,5 cm - H: 2.2"
14 cl - 4.7 oz
Ref. 30721 549 2234



Tasse & soucoupe déjeuner
Cappuccino cup & saucer

Ø : 16,9 cm - Ø: 6.7"
H : 7,2 cm - H: 2.8"
30 cl - 10.1 oz
Ref. 30721 501 2235