

LE DÉCOR

COLLECTIONS
« **EMPREINTE** »
"ESSENCE"

COLLECTION BELLE ÉPOQUE




© Hadrien Duré




COLLECTION BELLE ÉPOQUE

Empreinte Essence - Décor Pattern 31370




Assiette de présentation
Underplate

Ø : 32 cm - Ø: 12.6"
Ø : 18,5 cm (int.) - Ø: 7.3" (int.)
Ref. 31370 554 0029




Assiette gastronomie
Large dinner plate

Ø : 29,5 cm - Ø: 11.6"
Ø : 17,5 cm (int.) - Ø: 6.9" (int.)
Ref. 31370 554 0022




Assiette à dessert
Dessert plate

Ø : 24,5 cm - Ø: 9.6"
Ø : 14,4 cm (int.) - Ø: 5.7" (int.)
Ref. 31370 554 0007



Assiette à pain
Bread & butter plate

Ø : 16 cm - Ø: 6.3"
Ø : 8,4 cm (int.) - Ø: 3.3" (int.)
Ref. 31370 549 0010



Assiette creuse à aile
Rim soup plate

Ø : 28,5 cm - Ø: 11.2"
Ø : 16 cm (int.) - Ø: 6.3" (int.)
21 cl - 7.1 oz
Ref. 31370 554 0130



Plat rond creux
Deep platter

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 21,5 cm (int.) - Ø: 8.5" (int.)
55 cl - 14.2 oz
Ref. 31370 528 0035



Plat rond plat
Flat dish

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 21,5 cm (int.) - Ø: 8.5" (int.)
Ref. 31370 528 0031



Plat à tarte
Tart platter

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 26,5 cm (int.) - Ø: 10.4" (int.)
Ref. 31370 511 0071



Plat ovale
Oval dish

L : 40 cm - L: 15.7"
l : 31,5 cm - W: 12.4"
Ref. 31370 501 0042



Plat à cake
Oblong cake platter

L : 39 cm - L: 15.4"
l : 15,5 cm - W: 6.1"
Ref. 31370 549 0073



Ravier
Pickle dish

L : 23 cm - L: 9.1"
l : 16,5 cm - W: 6.5"
Ref. 31370 528 0065



Baker
Vegetable dish

L : 23,5 cm - L: 9.3"
l : 18,5 cm - W: 7.3"
H : 5,5 cm - H: 2.2"
37 cl - 12.5 oz
Ref. 31370 501 0078



Saladier
Salad bowl

Ø : 26 cm - Ø: 10.2"
H : 13 cm - H: 5.1"
220 cl - 74.4 oz
Ref. 31370 549 0053



Bol à céréales
Cereal bowl

Ø : 15,5 cm - Ø: 6.1"
H : 8 cm - H: 3.1"
40 cl - 13.5 oz
Ref. 31370 549 0055



Crémier
Creamer

H : 9,5 cm - H: 3.7"
15 cl - 5.1 oz
Ref. 31370 550 0431



Sucrier
Sugar box

Ø : 8,5 cm - Ø: 3.3"
H : 11,5 cm - H: 4.5"
25 cl - 8.5 oz
Ref. 31370 523 0421



Tasse & soucoupe café
Coffee cup & saucer

Ø : 12,5 cm - Ø: 4.9"
H : 5,7 cm - H: 2.2"
8 cl - 2.7 oz
Ref. 31370 501 0361



Tasse & soucoupe thé
Teacup & saucer

Ø : 14,5 cm - Ø: 5.7"
H : 5,2 cm - H: 2"
12 cl - 4.1 oz
Ref. 31370 501 0370



Théière
Teapot

L : 17,5 cm - L: 6.9"
H : 13 cm - H: 5.1"
50 cl - 16.9 oz
Ref. 31370 550 0410

COLLECTION
SAINT HONORÉ



COLLECTION SAINT HONORÉ



Empreinte *Essence* – Or aile blanche *Gold white rim* 31467 – Platine aile blanche *Platinum white rim* 31469 – Or aile noire *Gold black rim* 30617
Platine aile noire *Platinum black rim* 31617 – Or aile cerise *Gold cherry rim* 34620



Assiette présentation
Underplate

Ø : 31 cm - Ø: 12.2"
Ø : 21 cm (int.) - Ø: 8.3" (int.)
Ref. 31467 537 0025



Assiette gastronomie
Large dinner plate

Ø : 28 cm - Ø: 11"
Ø : 18,5 cm (int.) - Ø: 7.3" (int.)
Ref. 31467 537 0022



Assiette à dessert
Dessert plate

Ø : 22 cm - Ø: 8.7"
Ø : 14,5 cm (int.) - Ø: 5.7" (int.)
Ref. 31467 537 0007



Assiette à gâteau
Salad plate

Ø : 19 cm - Ø: 7.5"
Ø : 13 cm (int.) - Ø: 5.1" (int.)
Ref. 31467 501 0009



Assiette à pain
Bread & butter plate

Ø : 16 cm - Ø: 6.3"
Ø : 10,6 cm (int.) - Ø: 4.2" (int.)
Ref. 31467 501 0010



Assiette creuse à aile
Rim soup plate

Ø : 23,5 cm - Ø: 9.3"
Ø : 15,5 cm (int.) - Ø: 6.1" (int.)
17 cl - 5.7 oz
Ref. 31467 501 0005



Assiette creuse calotte
Rimless soup plate

Ø : 19 cm - Ø: 7.5"
32 cl - 10.8 oz
Ref. 31467 507 0006



Plat rond creux
Deep platter

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 21,5 cm (int.) - Ø: 8.5" (int.)
55 cl - 14.2 oz
Ref. 31467 528 0035



Plat rond plat
Flat dish

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 21,5 cm (int.) - Ø: 8.5" (int.)
Ref. 31467 528 0031



Plat à tarte
Tart platter

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 26,5 cm (int.) - Ø: 10.4" (int.)
Ref. 31467 511 0071

COLLECTION SAINT HONORÉ

Empreinte Essence – Or aile blanche Gold white rim 31467 – Platine aile blanche Platinum white rim 31469 – Or aile noire Gold black rim 30617
Platine aile noire Platinum black rim 31617 – Or aile cerise Gold cherry rim 34620



Plat ovale
Oval dish

L : 40 cm - L: 15.7"
l : 31,5 cm - W: 12.4"
Ref. 31467 501 0042



Plat à cake
Oblong cake platter

L : 39 cm - L: 15.4"
l : 15,5 cm - W: 6.1"
Ref. 31467 549 0073



Soupière
Soup tureen

L : 32 cm - L: 12.6"
l : 25,5 cm - W: 10"
H : 23 cm - H: 9.1"
200 cl - 67.6 oz
Ref. 31467 501 0045



Saladier
Salad bowl

Ø : 27,5 cm - Ø: 10.8"
H : 11 cm - H: 4.3"
290 cl - 98.1 oz
Ref. 31467 501 0053



Saucière
Sauce boat

Ø : 17,5 cm - Ø: 6.9"
H : 7,5 cm - H: 3"
30 cl - 10.1 oz
Ref. 30617 501 0060



Ravier
Pickle dish

L : 23 cm - L: 9.1"
l : 16,5 cm - W: 6.5"
Ref. 31467 528 0065



Baker

Vegetable dish
L : 23,5 cm - L: 9.3"
l : 18,5 cm - W: 7.3"
H : 5,5 cm - H: 2.2"
37 cl - 12.5 oz
Ref. 31467 501 0078



Bol bouillon & soucoupe
Soup cup & saucer

Ø : 16 cm - Ø: 6.3"
H : 4 cm - H: 1.6"
15 cl - 5.1 oz
Ref. 30617 501 0381



Bol à céréales
Cereal bowl

Ø : 14 cm - Ø: 5.5"
H : 4,5 cm - H: 1.8"
23 cl - 7.8 oz
Ref. 31467 501 0058



Coupelle à fruits
Small fruit dish

Ø : 12 cm - Ø: 4.7"
H : 4 cm - H: 1.6"
15 cl - 5.1 oz
Ref. 31467 501 0322



Crémier
Creamer

L : 12 cm - L: 4.7"
H : 8 cm - H: 3.1"
21 cl - 7.1 oz
Ref. 31467 501 0430



Sucrier
Sugar box

L : 14,5 cm - L: 5.7"
H : 11 cm - H: 4.3"
28 cl - 9.5 oz
Ref. 30617 501 0420



Théière boule
Round teapot

L : 25 cm - L: 9.8"
H : 15 cm - H: 5.9"
120 cl - 40.6 oz
Ref. 31467 501 0412



Cafetière
Coffee pot

L : 22 cm - L: 8.7"
H : 21,5 cm - H: 8.5"
120 cl - 40.6 oz
Ref. 31467 501 0400



Tasse & soucoupe café
Coffee cup & saucer

Ø : 12 cm - Ø: 4.7"
H : 6 cm - H: 2.4"
7,5 cl - 2.5 oz
Ref. 31467 501 2231



Tasse & soucoupe thé
Teacup & saucer

Ø : 15 cm - Ø: 5.9"
H : 5,5 cm - H: 2.2"
14 cl - 4.7 oz
Ref. 31467 501 2234



Tasse & soucoupe déjeuner
Cappuccino cup & saucer

Ø : 17 cm - Ø: 6.7"
H : 7,2 cm - H: 2.8"
30 cl - 10.1 oz
Ref. 31467 501 2235



Ref. 31467 / 31469 / 30617 / 31617 / 34620
Ce modèle existe en 5 couleurs différentes.
This collection is available in 5 colours



COLLECTION
VALENCAY



COLLECTION VALENCAY

Empreinte Essence - Décor Pattern 31095



Assiette gastronomie
Large dinner plate

Ø : 28 cm - Ø: 11"
Ø : 19 cm (int.) - Ø: 7.5" (int.)
Ref. 31095 501 0002



Assiette gourmet
Dinner plate

Ø : 26 cm - Ø: 10.2"
Ø : 17,5 cm (int.) - Ø: 6.9" (int.)
Ref. 31095 501 0003



Assiette à dessert
Dessert plate

Ø : 22 cm - Ø: 8.7"
Ø : 14,5 cm (int.) - Ø: 5.7" (int.)
Ref. 31095 501 0007



Assiette à gâteau
Salad plate

Ø : 19 cm - Ø: 7.5"
Ø : 13 cm (int.) - Ø: 5.1" (int.)
Ref. 31095 501 0009



Assiette à pain
Bread & butter plate

Ø : 16 cm - Ø: 6.3"
Ø : 10,6 cm (int.) - Ø: 4.2" (int.)
Ref. 31095 501 0010



Assiette creuse à aile
Rim soup plate

Ø : 23,5 cm - Ø: 9.3"
Ø : 15,5 cm (int.) - Ø: 6.1" (int.)
17 cl - 5.7 oz
Ref. 31095 501 0005



Plat rond creux
Deep platter

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 21,5 cm (int.) - Ø: 8.5" (int.)
55 cl - 14.2 oz
Ref. 31095 528 0035



Plat rond plat
Flat dish

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 21,5 cm (int.) - Ø: 8.5" (int.)
Ref. 31095 528 0031



Plat à tarte
Tart platter

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 26,5 cm (int.) - Ø: 10.4" (int.)
Ref. 31095 511 0071

COLLECTION VALENÇAY

Empreinte Essence - Décor Pattern 31095



Plat ovale

Oval dish

L : 40 cm - L: 15.7"
l : 31,5 cm - W: 12.4"
Ref. 31095 501 0042



Plat ovale

Oval dish

L : 34,5 cm - L: 13.6"
l : 26,5 cm - W: 10.4"
Ref. 31095 501 0040



Plat à cake

Oblong cake platter

L : 39 cm - L: 15.4"
l : 15,5 cm - W: 6.1"
Ref. 31095 549 0073



Ravier

Pickle dish

L : 23 cm - L: 9.1"
l : 16,5 cm - W: 6.5"
Ref. 31095 528 0065



Soupière

Soup tureen

L : 32 cm - L: 12.6"
l : 25,5 cm - W: 10"
H : 23 cm - H: 9.1"
200 cl - 67.6 oz
Ref. 31095 501 0045



Saladier

Salad bowl

Ø : 27,5 cm - Ø: 10.8"
H : 11 cm - H: 4.3"
290 cl - 98.1 oz
Ref. 31095 501 0053



Coupe salade

Individual salad bowl

Ø : 16 cm - Ø: 6.3"
H : 5,5 cm - H: 2.2"
40 cl - 13.5 oz
Ref. 31095 501 0059



Saucière

Sauce boat

Ø : 17,5 cm - Ø: 6.9"
H : 7,5 cm - H: 3"
30 cl - 10.1 oz
Ref. 31095 501 0060



Bol bouillon & soucoupe

Soup cup & saucer

Ø : 16 cm - Ø: 6.3"
H : 4 cm - H: 1.6"
15 cl - 5.1 oz
Ref. 31095 501 0381



Théière

Teapot

L : 24 cm - L: 9.4"
H : 18 cm - H: 7.1"
100 cl - 33.8 oz
Ref. 31095 508 0404



Sucrier

Sugar box

Ø : 8,5 cm - Ø: 3.3"
H : 11,5 cm - H: 4.5"
25 cl - 8.5 oz
Ref. 31095 523 0421



Crémier

Creamer

L : 8,5 cm - L: 3.3"
H : 9,5 cm - H: 3.7"
15 cl - 5.1 oz
Ref. 31095 508 0431



Tasse & soucoupe café

Coffee cup & saucer

Ø : 12 cm - Ø: 4.7"
H : 6 cm - H: 2.4"
7,5 cl - 2.5 oz
Ref. 31095 501 2231



Tasse & soucoupe thé

Teacup & saucer

Ø : 15 cm - Ø: 5.9"
H : 5,5 cm - H: 2.2"
14 cl - 4.7 oz
Ref. 31095 501 2234



COLLECTION
VIEUX PARIS



COLLECTION VIEUX PARIS

Empreinte Essence - Décor Pattern 31035



Assiette gourmet

Dinner plate

Ø : 26 cm - Ø: 10.2"

Ø : 17,5 cm (int.) - Ø: 6.9" (int.)

Ref. 31035 501 0003



Assiette à dessert

Dessert plate

Ø : 22 cm - Ø: 8.7"

Ø : 14,5 cm (int.) - Ø: 5.7" (int.)

Ref. 31035 501 0007




Assiette à gâteau

Salad plate

Ø : 19 cm - Ø: 7.5"

Ø : 13 cm (int.) - Ø: 5.1" (int.)

Ref. 31035 501 0009



Assiette à pain

Bread & butter plate

Ø : 16 cm - Ø: 6.3"

Ø : 10,6 cm (int.) - Ø: 4.2" (int.)

Ref. 31035 501 0010



Assiette creuse à aile

Rim soup plate

Ø : 23,5 cm - Ø: 9.3"

Ø : 15,5 cm (int.) - Ø: 6.1" (int.)

17 cl - 5.7 oz

Ref. 31035 501 0005



Assiette creuse calotte

Rimless soup plate

Ø : 19 cm - Ø: 7.5"

32 cl - 10.8 oz

Ref. 31035 507 0006



Plat rond creux

Deep platter

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"

Ø : 21,5 cm (int.) - Ø: 8.5" (int.)

H : 5 cm - H: 2.2"

55 cl - 14.2 oz
Ref. 31035 528 0035



Plat rond plat

Flat dish

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"

Ø : 21,5 cm (int.) - Ø: 8.5" (int.)

Ref. 31035 528 0031



Plat à tarte

Tart platter

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"

Ø : 26,5 cm (int.) - Ø: 10.4" (int.)

Ref. 31035 511 0071


COLLECTION VIEUX PARIS

Empreinte Essence - Décor Pattern 31035



Plat ovale
Oval dish

L : 40 cm - L: 15.7"
l : 31,5 cm - W: 12.4"
Ref. 31035 501 0042



Plat ovale
Oval dish

L : 34,5 cm - L: 13.6"
l : 26,5 cm - W: 10.4"
Ref. 31035 501 0040



Ravier
Pickle dish

L : 23 cm - L: 9.1"
l : 16,5 cm - W: 6.5"
Ref. 31035 528 0065



Plat à tarte sur pied
Footed cake platter

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 26,5 cm (int.) - Ø: 10.4" (int.)
H : 13 cm - H: 5.1"
Ref. 31035 571 0569



Baker
Vegetable dish

L : 23,5 cm - L: 9.3"
l : 18,5 cm - W: 7.3"
H : 5,5 cm - H: 2.1"
37 cl - 12.5 oz
Ref. 31035 501 0078



Plat à cake
Oblong cake platter

L : 39 cm - L: 15.4"
l : 15,5 cm - W: 6.1"
Ref. 31035 549 0073



Saladier
Salad bowl

Ø : 27,5 cm - Ø: 10.8"
H : 11 cm - H: 4.3"
290 cl - 98.1 oz
Ref. 31035 501 0053



Soupière
Soup tureen

L : 32 cm - L: 12.6"
l : 25,5 cm - W: 10"
H : 23 cm - H: 9.1"
200 cl - 67.6 oz
Ref. 31035 501 0045



Bol à riz
Rice bowl

Ø : 12 cm - Ø: 4.7"
H : 5 cm - H: 2"
16 cl - 5.4 oz
Ref. 31035 555 1750



Bol à soupe
Soup bowl

Ø : 13 cm - Ø: 5.1"
H : 5,5 cm - H: 2.2"
25 cl - 8.5 oz
Ref. 31035 555 1751



Bol à céréales
Cereal bowl

Ø : 14 cm - Ø: 5.5"
H : 4,5 cm - H: 1.8"
23 cl - 7.8 oz
Ref. 31035 501 0058



Coupelle à soja
Soy bowl

Ø : 10,5 cm - Ø: 4.1"
H : 2 cm - H: 0.8"
4 cl - 1.4 oz
Ref. 31035 555 1757



Coupe creuse
Serving dish

Ø : 13,5 cm - Ø: 5.3"
H : 3 cm - H: 1.2"
8 cl - 2.7 oz
Ref. 31035 511 0011



Coupe salade
Individual salad bowl

Ø : 16 cm - Ø: 6.3"
H : 5,5 cm - H: 2.2"
40 cl - 13.5 oz
Ref. 31035 501 0059



Saucière
Sauce boat

Ø : 17,5 cm - Ø: 6.9"
H : 7,5 cm - H: 3"
30 cl - 10.1 oz
Ref. 31035 501 0060



Bol bouillon & soucoupe
Soup cup & saucer

Ø : 16 cm - Ø: 6.3"
H : 4 cm - H: 1.6"
15 cl - 5.1 oz
Ref. 31035 501 0381

COLLECTION VIEUX PARIS

Empreinte Essence - Décor Pattern 31035



Porte-douceurs

3 tier cake plate

Ø : 26 cm - Ø: 10.2"

Ref. 31035 501 0097



Coquetier

Eggcup

Ø : 5 cm - Ø: 2"

H : 5 cm - H: 2"

Ref. 31035 501 2000



Crémier

Creamer

L : 12 cm - L: 4.7"

H : 8 cm - H: 3.1"

21 cl - 7.1 oz

Ref. 31035 501 0430



Sucrier

Sugar box

L : 14,5 cm - L: 5.7"

H : 11 cm - H: 4.3"

28 cl - 9.5 oz

Ref. 31035 501 0420



Tasse & soucoupe thé chinoise

Chinese teacup & saucer

Ø : 10,5 cm - Ø: 4.1"

H : 5,5 cm - H: 2.2"

13 cl - 4.4 oz

Ref. 31035 550 0345



Cafetière

Coffeepot

L : 22 cm - L: 8.7"

H : 21,5 cm - H: 8.5"

120 cl - 40.6 oz

Ref. 31035 501 0400



Théière boule

Round teapot

L : 25 cm - L: 9.8"

H : 15 cm - H: 5.9"

120 cl - 40.6 oz

Ref. 31035 501 0412



Mug

Mug

Ø : 8 cm - Ø: 3.1"

H : 9 cm - H: 3.5"

27 cl - 9.1 oz

Ref. 31035 571 0688



Mug avec couvercle

Mug with lid

Ø : 8 cm - Ø: 3.1"

H : 13,5 cm - H: 5.3"

27 cl - 9.1 oz

Ref. 31035 571 0500



Tasse & soucoupe espresso

Espresso cup & saucer

Ø : 12 cm - Ø: 4.7"

H : 5,5 cm - H: 2.2"

5,5 cl - 1.9 oz

Ref. 31035 501 2232



Tasse & soucoupe café

Coffee cup & saucer

Ø : 12 cm - Ø: 4.7"

H : 6 cm - H: 2.4"

7,5 cl - 2.5 oz

Ref. 31035 501 2231



Tasse & soucoupe thé

Teacup & saucer

Ø : 15 cm - Ø: 5.9"

H : 5,5 cm - H: 2.2"

14 cl - 4.7 oz

Ref. 31035 501 2234



Tasse & soucoupe déjeuner

Cappuccino cup & saucer

Ø : 17 cm - Ø: 6.7"

H : 7,2 cm - H: 2.8"

30 cl - 10.1 oz

Ref. 31035 501 2235